Instructie instellen stoelen raadzaal

Instructiefilm van 4,5 minuut: https://youtu.be/ds86OxG0rxk?si=3Waj18pSkDhXc32U

- Hoogte zitvlak:

  rechts, platte flap naar boven of beneden



- Ondersteuning bovenbenen:

  greep, direct onderzijde, voorkant en midden zitvlak



- Instelling rugleuning in gewenste vaste stand:

  draaien grote ronde knop, rechts



- Instelling (variabel) hoeveel de rugleuning naar voren of achteren mag ‘schommelen’:

  Links zitten twee flapjes.

  De achterste van die twee stelt maximum naar achteren in.

  De voorste stelt het maximum schommelen naar voren in.



- Instelling hoogte en diepte lendensteun rug

  Achterzijde twee knoppen tegelijk naar boven of onderen bewegen.

  Vergrendelen van de stand door aan die knoppen te draaien.



- Instelling hoogte, breedte en lengte(richting) armsteun

  - hoogte: onderzijde van buis/arm een klepje open klappen, hoogte instellen, klepje dichtklappen.



- breedte: naar links of rechts schuiven armsteun.

- lengte: naar voren of achteren schuiven + eventueel schuin schuiven

